

AVERÍAS DE LA ALIMENTACIÓN Y DE LA CARBURACIÓN

		EL MOTOR FUNCIONA IRREGULARMENTE														
		El motor se para	El motor no arranca	Presión de aceite		Vibraciones	Pérdida de potencia	Rateo	Explosiones al carburador	Explosiones al escape. Humos negros	Humos blancos al escape	Auto encendido	Calentamiento	Ruidos anormales		
				Sube	Baja											
Depósitos vacíos	LA GASOLINA NO LLEGA	X	X													
Entrada del aire libre taponada																
Llaves cerradas																
Bombas en mal estado																
Mando de las bombas en mal estado																
Cuerpo extraño en suspensión	LA GASOLINA LLEGA CON INTERMITENCIAS		X				X	X					X			
Obturación en válvulas																
Acoplamiento de bombas defectuoso																
Tuberías obstruidas, filtros sucios	FALTA DE GASOLINA	X	X			X	X		X			X	X	X		
Tomas de aire																
Presión de las bombas insuficiente																
Fugas en la circulación																
Carburador pobremente reglado																
Carburador reglado excesivamente "rico"	EXCESO DE GASOLINA	X	X				X			X			X			
Presión anormal de las bombas																
Toma de aire obturada																
Inyección exagerada de gasolina		X			X	X	X									
Gasolina impura, índice de octano inadecuado						X					X	X	X			