

**AVERÍAS EN EL ENCENDIDO**

Bujías engrasadas	LAS BUJÍAS ESTÁN DEFICIENTES O NO FUNCIONAN
Deficiente posición de los electrodos	
Electrodos rotos o deteriorados	
Deficiente aislamiento de la masa	

De las bujías	CABLES INVERTIDOS
Sobre la magneto	

Magneto en deficiente estado	LA MAGNETO NO FUNCIONA
El hilo de masa no está arreglado	
Interruptor "a masa"	

Magneto desfasada sobre si misma	LA MAGNETO FUNCIONA INTERMITENTE
----------------------------------	----------------------------------

Magneto avanzada	MAGNETO MAL REGLADA
Magneto atrasada	

El motor se para	El motor no arranca	EL MOTOR FUNCIONA IRREGULARMENTE										
		Presión de aceite		Vibraciones	Pérdida de potencia	Rateo	Explosiones al carburador	Explosiones al escape. Humos negros	Humos blancos al escape	Auto encendido	Calentamiento	Ruidos anormales
		Sube	Baja									
X	X			X	X	X						
				X	X	X	X	X			X	
X												
X	X			X	X							
X	X			X	X	X	X	X		X	X	