

AVERÍAS DE LA PUESTA EN MARCHA

		El motor se para	El motor no arranca	EL MOTOR FUNCIONA IRREGULARMENTE													
				Presión de aceite		Vibraciones	Pérdida de potencia	Rateo	Explosiones al carburador	Explosiones al escape. Humos negros	Humos blancos al escape	Auto encendido	Calentamiento	Ruidos anormales			
				Sube	Baja												
Motor de arranque en mal estado	AVERÍAS DE ARRANQUE		X														
Distribuidor mal reglado																	

AVERÍAS DE LOS INSTRUMENTOS DE CONTROL

No deberá olvidarse que una avería del motor puede ser controlada por medio de los instrumentos de "control", pero que lo importante es asegurar en todo instante un buen funcionamiento de estos últimos, en particular los que las indicaciones que nos dan no nos parezcan reales.